

Paramétrage par défaut du MCPx pour Spektrum DX6i

v0.03 mai 2014

Paramétrage personnalisé
pour le rendre moins vif

Paramètres/Setup list

Modèle/Model type	HELI	Hélicoptère
Direction/Reverse	THRO-N AILE-N ELEV-N RUDD-N GYRO-N PITC-R	Gaz (régime moteur) Aileron. Axe de roulis (droite/gauche) Elevator. Axe de tangage (avant/arrière) Direction (gestion de l'anti couple) Giro Pas collectif
Type de plateau/Swash type	1 servo 90	
D/R Combi		Interrupteurs à utiliser pour le D/R & Expo
Chronomètre/Timer	04:00 03:00	Vol classique Vol acrobatique

Réglages/Adjust list

D/R & Expo			D/R	Expo	Affecter préalablement un interrupteur pour cette fonction en D/R Combi	D/R	Expo				
	0-AILE	70%	40%		Position 0 de l'interrupteur (à basculer sur 0 pendant le paramétrage)	50%	15%				
	0-ELEV	70%	40%			50%	15%				
	0-RUDD	100%	INH			100%	INH				
	1-AILE	100%	40%		Position 1 de l'interrupteur (à basculer sur 1 pendant le paramétrage)	75%	30%				
	1-ELEV	100%	40%			75%	30%				
	1-RUDD	100%	INH			100%	INH				
Courses Adj/Travel adjust			Réglage des courses de servos (à faire dans les deux sens du manche)								
	THRO	100%				100%					
	AILE	100%				100%					
	ELEV	100%				100%					
	RUDD	100%			Mettre plutôt 125% dans les deux sens (← droite et gauche →)	125%					
	GYRO	100%				100%					
	PITC	100%			Mettre plutôt 75% dans les deux sens (↑ haut et bas ↓)	75%					
Courbe de gaz/Thro curve		Pos L	2	3	4	Pos H	Pos L	2	3	4	Pos H
	NORM	0%	40%	60%	80%	100%	0%	60%	70%	80%	95%
	STUNT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,5%	97,5%	97,5%	100%
	HOLD	10%	10%	10%	10%	10%					
Courbe de pas/Pitc curve		Pos L	2	3	4	Pos H	Pos L	2	3	4	Pos H
	NORM	30%	40%	50%	75%	100% Normal	0%	40%	60%	70%	80%

STUNT	0%	25%	50%	75%	100%	Acrobatie/Iddle up	30%	45%	55%	70%	85%
HOLD	0%	25%	50%	75%	100%	Maintien					

Bind

Débrancher l'accu de l'hélicoptère

Eteignez l'émetteur et placez tous les interrupteurs sur la position 0

Branchez l'accu de l'hélicoptère, La diode du contrôleur 3-en-1 va flasher après 5 secondes

Pressez le mode Bind (Trainer/Ecolage) simultanément avec l'allumage de l'émetteur

Relâchez le mode Bind après 2 ou 3 secondes (une fois que la led est fixe et que le bip d'acquiescement s'est produit)

Débranchez l'accu de l'hélicoptère et éteignez l'émetteur